

PLUSTELKA


Návod na manuálne ladenie

ALMA iHD




PLUSTELKA






Pomocou tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači otvoríme hlavné menu prijímača. Zvolíme položku **INŠTALÁCIA**.



Pomocou šípok na diaľkovom ovládači zvolíme položku **MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE**.

Následne zadáme heslo pre otvorenie ďalšej položky menu. Prednastavené heslo je „**0000**“



Nastavíme požadovaný kanál a spustíme vyhľadávanie (ladenie).

PLUSTELKA

Hotovo!

Pre viac informácií volajte:
0650 444 400

